



Gaat u zelf floor frames monteren in uw magazijn? Lees dan eerst onderstaande instructies en tips van onze labelexperts.

Monteren met industriële kit

1. Maak het oppervlak waarop het frame wordt aangebracht eerst vetvrij, stofvrij en droog, en verwijder eventueel loszittend materiaal, zodat de kit het beste kan hechten. Ontvet vervolgens het floor frame met onze industriële reiniger.
2. Breng met een (elektrische) kitspuit de industriële kit op het floor frame aan, zodat de hoeveelheid overal gelijk is, ongeveer Ø 3mm dik.
3. Leg het frame voorzichtig op de gewenste plek en druk het met de vingertoppen zachtjes aan, totdat de kit goed verdeeld is onder het frame en ongeveer 1mm dik is.
4. Laat het pas gemonteerde frame 24 uur uitharden. Pas daarna mag het frame worden belast.



Monteren met zelftappende schroeven

1. Maak het oppervlak waarop het frame wordt aangebracht eerst vetvrij, stofvrij en droog, en verwijder eventueel loszittend materiaal.
2. Boor vier gaten recht in de grond, 20% dieper dan de lengte van de schroef.
3. Zuig het stof eruit, leg het frame op zijn plek en gebruik een klopboor om het frame met de zelftappende schroeven aan de vloer te bevestigen.

Overige tips

- De vloerlabels behorende bij de floor frames worden geprint en verpakt op volgorde van de aangeleverde database. Houd deze volgorde aan bij de montage om snel te werken en kostbare tijd te besparen.
- Laat pas geleverde oppervlakken eerst drogen, zodat de verf goed gehecht is aan het oppervlak. Dit voorkomt dat de floor frames door eventueel vrijkomende gassen loskomen.
- De hechting van de floor frames is afhankelijk van het type vloer, de conditie van de vloer en de hoeveelheid werkverkeer. Dit betekent dat wij een langdurige hechting niet kunnen garanderen.

MONTAGE FLOOR FRAMES

