



Gaat u zelf floor frames monteren in uw magazijn? Lees dan eerst onderstaande instructies en tips van onze labelexperts.

### Monteren met industriële kit

1. Maak de vloer met water en een schrobborstel goed schoon, zodat deze vetvrij, olievrij en stofvrij is. Gebruik daarna een nat-/droogzuiger om de vloer schoon en droog te zuigen. Herhaal dit proces totdat het water helder is. Als er daarna nog vetresten of bandensporen op de vloer aanwezig zijn, gebruik dan onze [industriële ontvetter](#) om deze te verwijderen.
2. Ontvet het floor frame met onze [industriële reiniger](#).
3. Breng met een (elektrische) kitspuit een gelijke hoeveelheid industriële kit (een "rups" van ongeveer Ø 3mm dik) in het midden op het frame aan.
4. Bevestig het frame niet op geverfde markeringen of belijningen, maar erlangs of ervoor.
5. Leg het frame op de gewenste plek en druk het met de vingertoppen zachtjes aan, totdat de kit goed verdeeld is (± 1mm dikte). Voorkom dat de kit onder de randen uitkomt.
6. Laat het pas gemonteerde frame bij voorkeur 48 uur, maar minimaal 24 uur, op kamertemperatuur uitharden. Pas daarna mag het frame worden belast.
7. Plak het label in het frame en dek het af met het meegeleverde plexiglas plaatje.



### Monteren met zelftappende schroeven

1. Maak de vloer met water en een schrobborstel goed schoon, zodat deze vetvrij, olievrij en stofvrij is. Gebruik daarna een nat-/droogzuiger om de vloer schoon en droog te zuigen. Herhaal dit proces totdat het water helder is. Als er daarna nog vetresten of bandensporen op de vloer aanwezig zijn, gebruik dan onze [industriële ontvetter](#) om deze te verwijderen.
2. Boor vier gaten recht in de grond, 20% dieper dan de lengte van de schroef.
3. Zuig het stof eruit, leg het frame op zijn plek en gebruik een klopper (in de slipstand) om het frame met de zelftappende schroeven aan de vloer te bevestigen.
4. Plak het label in het frame en dek het af met het meegeleverde plexiglas plaatje.



### Overige tips

- De vloerlabels behorende bij de floor frames worden geprint en verpakt op volgorde van de aangeleverde database. Houd deze volgorde aan bij de montage om snel te werken en kostbare tijd te besparen.
- Laat pas geverfde oppervlakken eerst drogen, zodat de verf goed gehecht is aan het oppervlak. Dit voorkomt dat de floor frames door eventueel vrijkomende gassen loskomen.
- De hechting van de floor frames is afhankelijk van het type vloer, de conditie van de vloer en de hoeveelheid werkverkeer. Dit betekent dat wij een langdurige hechting niet kunnen garanderen.

MONTAGE FLOOR FRAMES

